

## フェイスホブ カッタヘッド

## ●タイプ別寸法表

## EBSタイプ

Unit : mm

| カッタ半径 | ブレードグループ<br>(ブレード数) | 切込丈    | ヘッドNo                    | 寸 法            |
|-------|---------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 51    | 7 (14)              | 7.620  | L-52001 RH<br>L-52002 LH | 10.0×12.0×98.0 |
| 64    | 11 (22)             | 9.525  | L-52003 RH<br>L-52004 LH |                |
| 76    | 13 (26)             | 10.795 | L-52005 RH<br>L-52006 LH |                |
| 88    | 17 (34)             | 12.065 | L-52007 RH<br>L-52008 LH |                |

